

Menù segreto Astra H e/o Zafira B

[basta avere la radio di serie per accedere a questo menù segreto]

By Tiamax ©

Questa guida è per alcune versioni che hanno un sw diverso (un po' incompleto)

Per accedervi fare come segue:

Accendete la radio e tenete premuto il pulsante **SETTING**
Fate scorrere il menu fino a **no function** e poi premete il pulsante **FM/AM**



Da sinistra a destra potrete osservare il livello del volume (7) , il livello dei bassi (+8), il livello degli alti (+3) , l'equalizzatore usato (0 perché c'è l'impostazione è flat) Rock, Pop, Flat, ...



Per quanto riguarda questa schermata ci sono solo tre valori :

Sens: XX,X la temperatura che viene letta dal sensore e che poi viene corretta dal computer e mostrata in alto a destra.

v: XXX indica la velocità del mezzo

T: XX indica la temperatura del motore



Questa schermata indica le percentuali di luminosità.

Il primo valore (100) indica che le luci sono accese (0=luci spente; 100=luci accese)

Il secondo e il terzo valore dovrebbero indicare il livello di luminosità del cruscotto e del display del BID.