

SENSORE LIQUIDO VASCHETTA LAVAVETRI

POSIZIONE DEL CONETTORE SE CABLAGGIO PRESENTE SULLA SX GUIDANDO A FIANCO DEL RADIATORE SE AVETE LA POSIBILITA' TOGLIETE LA MASCHERINA DI PLASTICA DEL FENDINEBBIA GUARDATE CON ATTENZIONE E' OCCULTATO PER BENE.

QUEL PARTICOLARE BIANCO CHE VEDETE è IL CONNETTORE DOVE SONO COLLEGATI I TUBI ALLA POMPA.



DOPO AVER TOLTO LA MASCHERINA SVITARE LE VITI CHE REGGONO LA VASCHETTA



UNA VOLTA SVITATE LE VITI POTETE DECIDERE DI LAVORARE TOGLIENDO LA PLASTICA DEL FENDINEBBIA

OPPURE ALZANDO LA MACCHINA CON IL CRIC FATE IN MODO DI SFILARE LA VASCHETTA RICORDANDOSI DI SCOLLEGARE IL FILO POMPA E TUBI ACQUA

(RICORDATEVI DI METTERE SOTTO UNA BACCINELLA SE AVETE DENTRO IL LIQUIDO)



IL FORO DEVE AVERE UN DIAMETRO DI 20 MM VEDRETE LA PARTE PIATTA DELLA VASCHETTA DOVE DEVE ESSERE FATTO IN CENTRO.



ECCO I DUE PEZZI CHE DOVETE ACQUISTARE



SENSORE LIQUIDO VASCHETTA REFRIGERANTE

QUI VEDETE DOVE E' POSTA LA VASCHETTA DA SOSTITUIRE.

PER LAVORARE IN MANIERA AGEVOLE SCOLLEGATE BATTERIA E TOGLIETELA .



FOTO DEL GANCIO DA TOGLIERE PER SFILARE LA VASCHETTA



FOTO DEL CONNETTORE AL SENSORE



SCOLLEGARE TUTTI I TUBI
(RICORDATEVI DI METTERE SOTTO UNA BACCINELLA PER RECUPERARE IL LIQUIDO REFRIGERANTE CHE POI DOVRETE RIMETTERE DENTRO)



VASCHETTA PARTE SOTTO DOVE SI VEDE IL FORO DOVE SI INSERISCE IL SENSORE



FOTO SENSORE FUORI E INSERITO DENTRO NELLA VASCHETTA



COLLEGAMENTO CONNETTORE AL SENSORE UNA VOLTA MONTATA LA VASCHETTA NUOVA.



by <http://www.astrahclub.it>

FOTO BY CLUB ASTRA-H-RU